

1. Вам нужно добавить контроллер
2. Выбрать нужный контроллер и нажать на значок замка

ID	Адрес	Изменение конфигурации	Последний опрос	Последний опрос (успешный)	Описание	Версия ПО	В работе
10	1	30.04.2020 11:01:44	30.04.2020 11:01:50	30.04.2020 11:01:53	контроллер 10	1.14.3	да
11	1	06.05.2020 8:46:16	06.05.2020 8:46:21	06.05.2020 8:46:24	контроллер 11	1.8.6	да
4	2	02.03.2020 10:31:12	02.03.2020 16:15:18	02.03.2020 16:15:27	контроллер 4	1.8.6	да
6	1	24.03.2020 13:36:10	02.03.2020 16:16:04	02.03.2020 16:16:15	контроллер 6	1.8.6	да

3. Появится окно Сброс Конфигурации котроллера

4. Убрать галку с «Пуск заправки кнопкой “Старт”»
5. И нажать на кнопку «Установка Hardware config»