


Установка сетевой версии


1. Для установки сетевой версии вам потребуется скачать установщик с нашего сайта (<http://benza.ru/buyer-information/software/>)

№ п/п	Документ/файл	Версия	Дата	Скачать
1.	Программное обеспечение для датчиков уровня Benza FS	4.0.0.3	04.04.2019	Скачать
2.	Прошивка для контроллера BS-01 с индикатором 4 символа <small>*Benza BS-01 с версиями прошивки до 1.5.30 не совместимы с новыми версиями прошивок</small>	1.8	05.12.2017	Скачать
3.	Прошивка для контроллера BS-01 с индикатором 5 символов <small>*Benza BS-01 с версиями прошивки до 1.5.30 не совместимы с новыми версиями прошивок</small>	1.8.6.0	21.04.2020	Скачать
4.	Прошивка для контроллера BS-02	1.8.7.0	21.04.2020	Скачать
5.	Программное обеспечение "benzamat office" версия 2.0 Технические требования		02.06.2020	Скачать
6.	Демо-версия программного обеспечения "benzamat office"	1.3.7	09.09.2015	Скачать
7.	Руководство оператора	4.5	08.05.2019	Скачать
8.	Схема подключения контроллеров Benza BS	-	07.08.2018	Скачать
9.	Драйвер для Преобразователя интерфейсов RS-485 - USB	2.12.26	10.03.2017	Скачать
10.	ПО Ammy Admin для удаленного доступа (техподдержка)	-	-	Скачать
11.	ПО TeamViewer для удаленного доступа (техподдержка)	-	-	Скачать


2. Запустить установщик.



3. Поставить галочку «установка PostgreSQL» при первичной установке.



4. Нажать кнопку «Установить»



5. Указать IP адрес в случае, если хотите подключиться к удаленной базе данных. Если база находится на вашем ПК, ничего не меняем.

Установка — Benza - Автоматическая АЗС (сетевая версия)

Параметры подключения к базе данных PostgreSQL
Введите параметры PostgreSQL

IP-адрес сервера:

Порт:

[Сайт компании "ЗАО Пензаспецавтомаш"](#) < Назад **Далее >** Отмена

6. Устанавливаем пароль для базы данных. Остальные значения не меняем.

Установка — Benza - Автоматическая АЗС (сетевая версия)

Параметры подключения к базе данных PostgreSQL
Введите параметры PostgreSQL

Имя пользователя:

Пароль:

Имя базы данных:


[Сайт компании "ЗАО Пензаспецавтомаш"](#) < Назад **Далее >** Отмена

- После установки программы, проверьте настройки подключения Базы Данных.

Управление базы данных Бенза АЗС

Настройки PostgreSQL

Ввод параметров настройки PostgreSQL



IP-адрес сервера

Порт сервера


Имя пользователя

Пароль

Имя базы данных

< Назад **Вперед >** Отмена

8. После проверки данных, будет создана и обновлена база данных.



9. На этом установка будет закончена.